



**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИИ  
ИНФОРМАЦИИ ИЗ БОРТОВОЙ СЕТИ УПРАВЛЕНИЯ В  
СЕТЕВОЙ ИНТЕРФЕЙС БВС  
Инструкция по установке**



## 1. Минимальные требования

Минимальные требования составляют:

- Операционная система: Windows 10, Windows 11, Linux
- Объём ПО: 644 Кб.

## 2. Загрузка и установка ПО

Для установки программного продукта необходимо выполнить следующие шаги:

1. Скачать программное обеспечение для трансляции информации из бортовой сети управления в сетевой интерфейс БВС (предоставляется разработчиком).

2. Программное обеспечение управления поворотным оборудованием наземного приемо-передающего устройства должно быть загружено в плату поворотного устройства антенны. Для этого используется порт Serial Wire платы и программатор WCh-LinkE-v0. Подключение программатора производится в соответствии с документацией и схемой конкретного модуля. После подключения программатора загрузка программы в устройство осуществляется посредством программного обеспечения, совместимого с программатором. В частности, для инструментальной ЭВМ с ОС Windows 10, 11 и архитектурой x86-64 могут быть использованы:

- WCHUtil.