



## **ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ИМИТАТОР ЧАСТОТ БВС»**

### **Инструкция по установке**



## 1. Минимальные требования

Минимальные требования составляют:

- Операционная система: Windows 10, Windows 11, Linux
- Объём ПО: 21,6 Мб.

## 2. Загрузка и установка ПО

Для установки программного продукта необходимо выполнить следующие шаги:

1. Скачать программное обеспечение «Имитатор частот БВС» (предоставляется разработчиком).

2. Программное обеспечение «Имитатор частот БВС» должно быть загружено в плату микроконтроллера. Для этого используется порт Serial Wire платы и программатор WCh-LinkE-v0. Подключение программатора производится в соответствии с документацией и схемой конкретного модуля. После подключения программатора загрузка программы в устройство осуществляется посредством программного обеспечения, совместимого с программатором. В частности, для инструментальной ЭВМ с ОС Windows 10, 11 и архитектурой x86-64 могут быть использованы:

- WCHUtil.