



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ БЧ БВС
Инструкция по установке

1. Минимальные требования

Минимальные требования составляют:

- Операционная система: Windows 10, Windows 11, Linux
- Объём ПО: 32 Кб.

2. Загрузка и установка ПО

Для установки программного продукта необходимо выполнить следующие шаги:

1. Скачать программное обеспечение платы управления БЧ БВС (предоставляется разработчиком).

2. Программное обеспечение платы управления БЧ БВС должно быть загружено в плату контроллера. Для этого используется порт Serial Wire платы и соответствующий программатор (например, WCH-Link). Подключение программатора производится в соответствии с документацией и схемой конкретного модуля. После подключения программатора загрузка программы в устройство осуществляется посредством программного обеспечения, совместимого с программатором. В частности, для инструментальной ЭВМ с ОС Windows 10, 11, Linux и архитектурой x86-64 могут быть использованы:

- WCH-LinkUtility
- OpenOCD.