



**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЕМ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ
Инструкция по установке**





1. Минимальные требования

Минимальные требования составляют:

- Операционная система: Windows 10, Windows 11.
- Объём ПО: 54 Кб.

2. Загрузка и установка ПО

Для установки программного продукта необходимо выполнить следующие шаги:

1. Скачать программное обеспечение платы управления модулем полезной нагрузки по ссылке (предоставляется разработчиком);

2. Программное обеспечение управления модулем полезной нагрузки должно быть загружено в микроконтроллер платы. Для этого используется порт Serial Wire платы и соответствующий программатор (например, ST Link v2). Подключение программатора производится в соответствии с документацией и схемой конкретного модуля. После подключения программатора загрузка программы в устройство осуществляется посредством программного обеспечения, совместимого с программатором. В частности, для инструментальной ЭВМ с ОС Windows 10, 11 и архитектурой x86-64 могут быть использованы:

- STM32CubeProgrammer;
- OpenOCD.

