

**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «СИМУЛЯТОР ПОЛЕТА
БВС»
Инструкция по установке**



Инструкция по установке экземпляра программного обеспечения, предоставленного для проведения экспертной проверки.

1. Для скачивания экземпляра перейдите по ссылке (предоставляется разработчиком);
2. Дождитесь запроса на разрешение скачивания и подтвердите загрузку;
3. Поместите загруженный архив в нужную папку и разархивируйте файлы;
4. Запустите через приложение «SuperCam.exe» в папке ПО.

Примечание: IP адрес БВС в сети настраивается на этапе установки системы. Стандартный адрес и параметры подключения указаны в эксплуатационной документации к конкретному комплексу БВС.

