



**БОРТОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАПИСИ И
ТРАНСЛЯЦИИ ФОТОГРАФИЙ С ТЕЛЕМЕТРИЕЙ**
Инструкция по установке



1. Минимальные требования

Минимальные требования составляют:

- Микрокомпьютер: Raspberry Pi4b
- Объём ПО: 2,75 Мб.

2. Загрузка и установка ПО

Для установки программного продукта необходимо выполнить следующие шаги:

- Скачать бортовое программное обеспечение записи и трансляции фотографий с телеметрией по ссылке (предоставляется разработчиком)
- Распаковать архив
- Поместить файлы AirdataCollector и FileOverUdp в директорию /opt